



Machine à café à dosettes

- Intensity Plus
- Crema Plus
- Ardoise foncée

CSA230/50

## Long, intense ou espresso : toujours SENSEO®

Sélectionnez votre recette préférée avec Intensity Plus

Savourez un délicieux café SENSEO® tout en préservant la planète. La glissière intuitive Intensity Plus vous permet de faire votre choix entre trois profils d'arôme équilibrés d'un simple geste.

### Avantages

#### À chaque moment son café favori

- Intensity Plus pour des recettes de café long, intense et espresso
- Crema Plus, pour une couche de mousse de crème plus fine et onctueuse
- Un grand choix de saveurs et de variétés de café SENSEO®

#### Créé dans le respect de l'environnement

- Consommation d'énergie réduite et plus de matériaux recyclés
- La fonction Démarrage instantané prépare votre café dès que la machine est chaude
- Machine testée plus de 10 000 fois afin de garantir une qualité constante

#### Plus pratique

- Bec verseur ajustable s'adaptant à la tasse ou mug de votre choix
- Glissière intuitive pour préparer votre café préféré en toute simplicité
- La seule machine à café à dosettes préparant 2 tasses à la fois
- L'indicateur de détartrage vous signale qu'un détartrage est nécessaire
- Bac d'égouttement amovible pour un nettoyage facile

**PHILIPS**

## Fonctions

### Intensity Plus



Sélectionnez le café de votre choix en toute simplicité grâce à Intensity Plus. Grâce à la glissière, préparez d'un simple geste votre prochaine tasse de café SENSEO®, qu'il s'agisse d'un café velouté classique, d'un café long et intense ou d'un espresso riche.

### Impact environnemental réduit



Moins de pièces, une consommation d'énergie réduite et plus de matériaux recyclés, pour un plus grand respect de l'environnement avant, pendant et après sa vie utile.

### Technologie Crema Plus



La technologie Crema Plus produit une couche de crème d'une finesse et d'un velouté parfaits, pour chaque tasse de café SENSEO®.

### Bec verseur métallique ajustable



Régalez la position du bec verseur pour l'adapter à la taille de votre tasse ou de votre mug.

### Démarrage instantané et arrêt automatique



La fonction Démarrage instantané prépare votre café dès que la machine a fini de chauffer. Une fois le café préparé, votre machine SENSEO® s'éteint automatiquement pour économiser de l'énergie.

### Une simple pression sur un bouton



Cette machine à café est conçue pour préparer une ou deux tasses de délicieux café SENSEO® d'une simple pression sur un bouton.

### Un large choix de cafés et boissons gourmandes

Le grand choix de mélanges de café SENSEO® aux arômes distinctifs parfaitement équilibrés vous permet de trouver les saveurs à votre goût.

### Testé 10 000 fois



Notre processus rigoureux de développement comprend un test réalisé sur 10 000 tasses de café, pour l'assurance d'une qualité et d'une durabilité maximales.

### Une ou deux tasses à la fois



Préparez une ou deux délicieuses tasses de café SENSEO® en moins d'une minute.

### Indicateur de détartrage

L'indicateur vous alerte lorsqu'un détartrage est nécessaire. Procédez au détartrage tous les 3 mois pour éviter que votre appareil ne s'entarte. Vous obtiendrez ainsi un volume de café maximal et une température optimale, tout en préservant la durée de vie de l'appareil. N'utilisez pas de vinaigre, car cela pourrait endommager votre appareil SENSEO® et altérer le goût du café.

### Bac d'égouttement amovible



Retirez simplement le bac d'égouttement pour un nettoyage et un entretien faciles.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Spécificités techniques

Temps de préparation 1 tasse	30 * s.
Temps de préparation deux tasses	< 60 s.
Capacité du réservoir d'eau	0,9 l
Longueur du cordon	0,8 m
Fréquence	50-60 Hz
Hauteur de tasse max.	140 millimètre
Pression de la pompe	1 bar
Tension	220-240 volt

Consommation d'énergie - en veille	< 0,5 W
Mode d'emploi	75 % de papier recyclé 100 % de papier recyclé oui, 52 %**
Mode économie d'énergie	
Plastique recyclé utilisé	21 %***

### Caractéristiques générales

Tasses à la fois	2
Facile à nettoyer et à entretenir	Indicateur de détartrage Repose-tasses amovible
Confort et facilité d'utilisation	Réservoir d'eau amovible Arrêt automatique Rappel de détartrage Réservoir d'eau amovible Glissière Intensity Plus
Éléments compatibles lave-vaisselle	Bac d'égouttement Porte-dosette Réservoir d'eau

### Poids et dimensions

Dimensions de l'emballage (l x P x H)	190 x 385 x 350 millimètre
Dimensions du produit (l x P x H)	155 x 310 x 310 millimètre
Poids, emballage compris	2,600 kg
Poids du produit	2,115 kg

### Accessoires

Inclus	Porte-dosette 1 tasse Porte-dosette 2 tasses
--------	---

### Design

Couleur	Ardoise foncée et noir intense
---------	--------------------------------

### Pays d'origine

Fabriqué en	Roumanie
-------------	----------

### Entretien

2 ans de garantie	Oui
-------------------	-----

### Développement durable

Emballage	> 90 % de matériaux recyclés 100 % recyclable
Consommation d'énergie - pendant la préparation	1 450 W

\* recette longue classique pour un temps de préparation de 30 secondes

\*\* par rapport au prédécesseur (HD6563, HD6564, HD6566)

\*\*\* Les matériaux destinés au contact alimentaire (MDCA) ne peuvent pas être fabriqués à partir de plastique recyclé (règlement européen 282/2008). Hors MDCA, 21 % des plastiques (exprimés au poids) correspondent à des matériaux recyclés.



Les données sont sujettes à changement  
2021, mars 5

Version: 2.0.1  
EAN: 08710103938118

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)